

Vážený odběrateli,

dostal se Vám do rukou napáječ MIWI 19K pro domácí telefony.

Napáječ umožňuje:

- komunikaci domácích telefonů s tablem
- odpojení tabla při vnitřním hovoru
- napájení hovorového tabla
- elektronické vyzvánění do telefonů G,T
- nepřímé otevírání elektrického zámku
- tiché vyzvánění v table při zazvonění

Než se pustíte do zapojování systému, důkladně si prosím prohlédněte schéma zapojení. **Pozor - přívod 230V k napáječi svěřte odborníkovi - je zde nebezpečí úrazu elektrickým proudem !!** Při přípravě nešetřete na vodičích. Zvolte kabel, který má ještě volné páry pro rozšíření systému, či případnou poruchu ve vedení. Pro elektrický zámek doporučujeme posílit vedení po párech, aby nedocházelo ke ztrátám.

Popis zdroje - v napájecím zdroji 19K jsou tyto svorky:

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 230V – přívod 230V/50Hz | Lz – vstup ovládání el.zámku |
| ~12 – výstup 12V~/1A | Z - výstup k el.zámku |
| ~0 - výstup oproti ~12 | -0 - společné mínus napájení |
| MP - vstup mikrofonu tabla | GP - výstup zesilovače |
| MU - vstup mikrofonu telefonů | SU - výstup pro sluchátko DT |
| G - výstup generátoru /+ 14V/ | T - výstup generátoru |
| +6 - napájení hovor. modulu | |

Upozornění: svorku 12V lze trvale zatížit pouze na 0,3A!!!



Při zapojování vstupního komunikačního tabla dejte prosím pozor na správné zapojení svorek. Citlivost mikrofonu a hlasitost tabla se nastavuje přímo v table.

Po zapojení všech potřebných svorek v napáječi a přivedení síťového napětí nastavte citlivost celého systému v hovorovém table, pomocí odporových trimrů.

Přejeme Vám mnoho úspěchů s novým komunikačním systémem!

Budete-li mít další dotaz, či požadavek spojte se s naším záručním i pozáručním servisem na domácí telefony:

Tel-222724363, Fax-222728703, e-mail: matelektra@matelektra.cz
MaT ELEKTRA, Milešovská 9, 130 00 Praha 3. www.matelektra.cz